

Montage Jumbo / Jumbo Flat

Für Sichtbeton und verputzte Decken / Pour les plafonds en béton apparent et en plâtre / Per cemento a vista e soffitti intonacati / For exposed concrete and plastered ceilings



Unterteil auf Schalung mittig ausrichten.

Centrez la partie inférieure sur le coffrage.

Centrare la parte inferiore sulla cassaforma.

Center the lower part on the formwork.



Die Nägel zwingend im Innenbereich des Ausschnittes einschlagen.

Les clous doivent être martelés à l'intérieur de la découpe.

I chiodi devono essere martellati all'interno del ritaglio.

The nails must be hammered into the interior of the cutout.



Oberteil aufsetzen und mit den 3 Schrauben fixieren.

Mettez la partie supérieure et fixez-la avec les 3 vis.

Posizionare la parte superiore e fissarla con le 3 viti.

Put on the upper part and fix it with the 3 screws.



Rohreinführungen ausschneiden oder ausbohren und das Rohr einführen.

Découpez ou percez les entrées de tuyau et insérez le tuyau.

Tagliare o forare le entrate del tubo e inserire il tubo.

Cut or drill out tubes entries and insert the tube.